

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	GIOG1
Color	Azul/Negro
Tamaños	8-11
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Nitrilo doble
Forro	Permeables

CARACTERÍSTICAS

Agarre: Utiliza dos capas de recubrimiento de nitrilo para proporcionar la máxima protección contra la abrasión y capacidad de agarre. La primera capa es un recubrimiento completo suave y resistente, que permite una excelente destreza. La segunda capa, que es un recubrimiento de la palma, está impregnada de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y maximizan el agarre

Resistencia Química: Alcanza una resistencia química de tipo A según la norma EN ISO 374-1, para la protección contra al menos 6 productos químicos diferentes.

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Longitud: 34 cm

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 2 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 250 °C

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

EN ISO 374-5 Protección: Cumple los requisitos de la norma EN ISO 374-5 sobre protección contra bacterias y hongos

En forma: Combina tactilidad y protección, lo que significa que ya no tendrá que renunciar a la comodidad, la seguridad o la productividad del usuario

Resistente a los productos químicos: Proporciona protección contra una amplia gama de productos químicos y agentes de limpieza



CARACTERÍSTICAS

Apto para contacto alimentario: Apto para contacto alimentario; todo tipo de alimentos. Consulte nuestra guía de compatibilidad de alimentos en nuestra página de web para obtener detalles completos

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Fabricación y preparación de alimentos • Limpieza • Almacenaje, Transporte, y Logística

NORMAS

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards

Tested to European Standards EN420, EN ISO 374-1, EN 374-4 & EN ISO 374-5

Tested in compliance with Commission Regulation (EU) No 10/2011 for Food contact

Tested to European standard EN407:2004



PPE CAT III



2777



KLMOPT



4121X



X2XXXX



Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

10 par por bolsa
60 pares por caja
30 cajas por palet

PRECAUCIÓN

Contiene productos químicos aceleradores que pueden causar irritación de la piel de tipo IV y dermatitis de contacto en personas sensibilizadas.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Talla Código de barras del embalaje exterior

8	05010699847652
9	05010699847669
10	05010699847676
11	05010699847683

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555