

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	GIOGX
Farbe	Blau/Schwarz
Größenbereich	7-11
	Nitril
Griff	Mikroschaum Nitril
Futter	Unliniert

EIGENSCHAFTEN

Schnittfest: Nur der Handbereich ist schnittfest bis ISO Level D. Dies wird mit einer Mischung aus technischen Garnen, Nylon und Elasthan erreicht, die in 15gg gestrickt sind.

Packen: Die Handflächenbeschichtung ist mit Mikroschaumblasen angereichert, die die Beständigkeit gegen Öle erhöhen und den Grip in nassen und öligen Handhabungsumgebungen maximieren

Chemikalienbeständig: Erreicht die chemische Beständigkeit des Typs A gemäß EN ISO 374-1 zum Schutz gegen mindestens 6 verschiedene Chemikalien

Länge: 30cm

Hitzebeständig: Hitzebeständig gegen Kontaktwärme Stufe 1, um die Eignung für reale Anwendungen zu erweitern

Schnittfest: Erreicht die Schnittstufe D gemäß EN388 zum Schutz bei Anwendungen mit hohem/sehr hohem Schnittrisiko

Flexibilität: Strategisch konzipiert, um ein optimales Maß an Flexibilität und Komfort zu bieten, ohne den Schutz zu beeinträchtigen

Passen: Stulpendesign und vorgekrümmte Form für maximalen Komfort und ultimativen Schutz

Chemikalienbeständig: Kombiniert chemische Beständigkeit mit mechanischem Schutz

Abriebfest: Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert

Primäres Beschichtungspolymer: Nitril



EIGENSCHAFTEN

Virus/Nicht-Virenstandard: Entspricht den Anforderungen der EN ISO 374-5 zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

SEKTOREN

Selbstfahrend • Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Lebensmittelherstellung und -zubereitung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Abfallwirtschaft und Kommunen

NORMEN

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards

Tested to European standard EN407:2020

Tested in compliance with Commission Regulation (EU) No 10/2011 for Food contact

Tested to European standards EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5



PPE CAT III



2777



JKLMNO



4X41D



X1XXXX



Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen.
Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch
immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt
sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

VERPACKEN

10 Paar pro Beutel
40 Beutel pro Karton
48 Kisten pro Palette

VORSICHT

Es enthält Beschleunigerchemikalien, die bei
sensibilisierten Personen Hautreizungen vom Typ IV und
Kontaktdermatitis verursachen können.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung
mit den örtlichen Richtlinien.

Größe	Äußere Verpackung Barcode
7	05010699859525
8	05010699859532
9	05010699859549
10	05010699859556
11	05010699859563

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-