



PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	GI/500
Farbe	Gelb/Blau
Größenbereich	7-10
	Neopren
Griff	Rutschfest
Futter	Baumwoll-Flock

EIGENSCHAFTEN

Chemikalienbeständig: Bietet Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und Reinigungsmitteln

Passen: Entwickelt, um eng anliegend zu sein, um maximale Fingerfertigkeit für die taktilesten Operationen zu bieten

Einzigeartiges Merkmal: Latex-Gantlet mit Chloropren-Beschichtung zum Schutz von Fett und Öl an der Handfläche

Länge: 30cm

Auskleidung: Das Flockfutter erleichtert das An- und Ausziehen und absorbiert Schweiß, wodurch die Hände kühl und bequem bleiben

Abriebfest: Erzielt einen hervorragenden Abriebwert gemäß der europäischen Norm EN388

Primäres Beschichtungspolymer: Milchsaft

Packen: Rutschfestes Muster auf der Handfläche verbessert den Grip

Chemikalienbeständig: Erreicht die chemische Beständigkeit des Typs A gemäß EN ISO 374-1 zum Schutz gegen mindestens 6 verschiedene Chemikalien

Virus/Nicht-Virenstandard: Entspricht den Anforderungen der EN ISO 374-5 zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

SEKTOREN

Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Lebensmittelherstellung und -zubereitung • Hausmeisterlich • Medizin, Tierarzt, und Zahnmedizin • Abfallwirtschaft und Kommunen



NORMEN

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards

Tested in compliance with Commission Regulation (EU) No 10/2011 for Food contact


Tested to European standards EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5



0598



AKLMN
PST



VIRUS



2110X



VORSICHT

Enthält Latex, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
Enthält Beschleunigerchemikalien, die bei sensibilisierten Personen Hautreizungen und Kontaktdermatitis vom Typ IV verursachen können.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-

**ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

VERPACKEN

12 Paar pro Polybeutel
144 Paar pro Karton
30 Kisten pro Palette

Größe	Äußere Verpackung Barcode
7	5024951007449
8	5024951007456
9	5024951007463
10	5024951007470

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-