

INFORMATION

Référence	ND45
Couleur	Vert
Tailles	8-10
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Antidérapant
Doublure	Non doublé
Durée de vie	5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Poignée: Le motif antidérapant sur la paume améliore l'adhérence

Résistant aux produits chimiques: Atteint une résistance chimique de type A selon la norme EN ISO 374-1, pour une protection contre au moins 6 produits chimiques différents

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Longueur: 45cm

Coupe: Conception de gantelet et forme pré-courbée pour un confort maximal et une protection ultime

Résistant aux produits chimiques: Fournit une protection contre de nombreux solvants aliphatiques ; Huiles; Graisses et graisses

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Norme virus/non virus: Conforme aux exigences de la norme EN ISO 374-5, pour la protection contre les bactéries et les champignons

Doublure: Non doublé pour un enfilage facile ; et permet également de porter un sous-gant pour plus de confort

SECTEURS

Automobile • Fabrication et préparation des aliments • Conciergerie



NORMES

Tested to European standards EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5

Tested in compliance with Commission Regulation (EU) No 10/2011 for Food contact

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



PPE CAT III

0598



4102X



AGJKL
MNOPST



ATTENTION

Contient des accélérateurs chimiques qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

1 paire par sachet
10 paires par sac
40 paires par carton
40 cartons par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE INTÉRIEUR



EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
8	05010699842800
9	05010699842817
10	05010699842824

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555