

## PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	GIOTH
Farbe	Gelb/Schwarz
Größenbereich	7-12
Kältebehandlung	Kontakt Kältestufe 3
Futter	Wollig

## EIGENSCHAFTEN

**Auskleidung:** Flauschiges Futter hält die Hände bei Kälte warm und angenehm

**Farbe:** Gut sichtbare Farben verbessern die visuelle Wahrnehmung auch bei gedämpftem Licht

**Packen:** Verwendet zwei Schichten Nitrilbeschichtung, um ultimativen Abriebeschutz und Griffigkeit zu bieten. Die erste Schicht, bei der es sich um eine Vollbeschichtung handelt, ist weich und elastisch und ermöglicht eine hervorragende Fingerfertigkeit. Die zweite Schicht, die eine Handflächenbeschichtung ist; Ist mit Mikroschaumblasen angereichert, die die Widerstandsfähigkeit gegen Öle erhöhen und den Grip maximieren.

**Abriebfest:** Erreicht die maximale Punktzahl für die Abriebfestigkeit, wie in der europäischen Norm EN388 definiert

**Primäres Beschichtungspolymer:** Nitril

**Passen:** Weiches, nahtloses Strickfutter bietet überragenden Komfort für dieses Schutzniveau

**Einzigartiges Merkmal:** SilverClear-Handschuh® aus Silber; ein leistungsstarkes und bewährtes antimikrobielles Mittel, das Bakterien hemmt; Pilz- und Viruswachstum. Das Additiv schützt die Handschuhe vor mikrobiellem Wachstum, aber auch vor Schimmel und schlechten Gerüchen und verhindert so eine vorzeitige Materialdegradation und Verfärbung.

**Gefahren bei Kälte:** Bietet eine hervorragende Isolierung gegen Kälte

## SEKTOREN

Konstruktion & Versorgungsunternehmen • Engineering und Fertigung • Lagerung, Transport, und Logistik



## NORMEN

**EN388 Protective gloves:** Mechanical hazards

**EN ISO 21420:2020 Protective gloves:** General requirements

**Tested to European standard EN511:2006**



PPE CAT II



4222X



03X



## VORSICHT

**Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.**

## ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-

#### VERPACKEN

6 Paar pro Papierbanderole  
60 Paar pro Etui  
24 Kisten pro Palette

#### ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

#### ÄUSZERE VERPACKUNG



Größe	Äußere Verpackung Barcode
7	05010699845108
8	05010699845115
9	05010699845122
10	05010699845139
11	05010699845146
12	05010699846730

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-