

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	GIOTH
Color	Amarillo/Negro
Tamaños	7-12
	Contacto Frío Nivel 3
Forro	Lanudo

CARACTERÍSTICAS

Forro: El forro polar mantiene las manos calientes y cómodas en condiciones de frío

Color: El color de alta visibilidad mejora la percepción visual incluso con luz tenue

Agarre: Utiliza dos capas de recubrimiento de nitrilo para proporcionar la máxima protección contra la abrasión y capacidad de agarre. La primera capa es un recubrimiento completo suave y resistente, que permite una excelente destreza. La segunda capa, que es un recubrimiento de la palma, está impregnada de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y maximizan el agarre

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

En forma: El suave forro de punto sin costuras proporciona una comodidad superior para este nivel de protección

Característica única: Los guantes SilverClear® están fabricados con plata, un potente agente antimicrobiano de eficacia probada que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y virus. El aditivo protege los guantes del crecimiento microbiano, pero también del moho y los malos olores, evitando la degradación prematura del material y la decoloración

Peligros del frío: Proporciona un excelente aislamiento contra el frío

Contacto frío: Proporciona un rendimiento de contacto en frío de nivel 3 según la norma EN 511



SECTORES

Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística

NORMAS

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements

Tested to European standard EN511:2006



PPE CAT II



4222X



03X



PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

EMBALAJE

6 pares por faja de papel
60 pares por caja
24 cajas por palet

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE EXTERIOR



Talla	Código de barras del empaque exterior
7	05010699845108
8	05010699845115
9	05010699845122
10	05010699845139
11	05010699845146
12	05010699846730

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555